

GEMÜ 205

Электромагнитный клапан с электроприводом

RU

Руководство по эксплуатации



EAC

дальнейшая информация
код сайта: GW-205



Все права, включая авторские права или права на интеллектуальную собственность, защищены.

Сохраните документ для дальнейшего применения.

© GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG

30.08.2021

Содержание

1 Общие сведения	4
1.1 Указания	4
1.2 Используемые символы	4
1.3 Определение понятий	4
1.4 Предупреждения	4
2 Указания по технике безопасности	5
3 Описание устройства	5
3.4 Заводская табличка	6
4 Назначение	7
5 Данные для заказа	8
6 Технические характеристики	9
7 Размеры	10
8 Данные изготовителя	13
8.1 Поставка	13
8.2 Транспортировка	13
8.3 Хранение	13
8.4 Комплект поставки	13
9 Монтаж в трубопровод	13
10 Электрическое соединение	15
11 Ввод в эксплуатацию	16
12 Эксплуатация	16
13 Осмотр и техническое обслуживание	17
14 Устранение неисправности	19
15 Демонтаж из трубопровода	20
16 Утилизация	20
17 Возврат	20
18 Декларация соответствия компонентов со- гласно Директиве 2006/42/EG (Директиве по машинному оборудованию)	21
19 Декларация о соответствии согласно 2014/30/ EU (директива по электромагнитной совме- стимости)	22
20 Декларация соответствия согласно Директиве ЕС 2014/68/EC (оборудование, работающее под давлением)	23

1 Общие сведения

1.1 Указания

- Описания и инструкции относятся к стандартному исполнению. Для специальных исполнений, описание которых отсутствует в настоящем документе, действуют общие данные настоящего документа наряду с дополнительной специальной документацией.
- Соблюдение правил монтажа, эксплуатации, технического обслуживания или ремонта гарантирует безотказное функционирование устройства.
- В случае возникновения сомнений или недоразумений приоритетным является вариант документа на немецком языке.
- По вопросам обучения персонала обращайтесь по адресу, указанному на последней странице.

1.2 Используемые символы

В документе используются следующие символы.

Символ	Значение
●	Производимые действия
►	Реакция(и) на действия
-	Перечни

1.3 Определение понятий

Рабочая среда

Среда, проходящая через изделие GEMÜ.

1.4 Предупреждения

Предупреждения, по мере возможности, классифицированы по следующей схеме.

СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО	
Символ возможной опасности в зависимости от ситуации	Тип и источник опасности <ul style="list-style-type: none"> ► Возможные последствия в случае неблюдения. ● Мероприятия по устранению опасности.

При этом предупреждения всегда обозначаются сигнальным словом, а иногда также символом, означающим опасность.

Используются следующие сигнальные слова и степени опасности.

⚠ ОПАСНОСТЬ	
	Непосредственная опасность! <ul style="list-style-type: none"> ► Невыполнение указаний может стать причиной тяжелых травм или даже смерти.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	
	Возможна опасная ситуация! <ul style="list-style-type: none"> ► Невыполнение указаний может стать причиной тяжелых травм или даже смерти.

⚠ ОСТОРОЖНО	
	Возможна опасная ситуация! <ul style="list-style-type: none"> ► Невыполнение указаний может стать причиной травм легкой и средней степени тяжести.

ПРИМЕЧАНИЕ	
	Возможна опасная ситуация! <ul style="list-style-type: none"> ► Невыполнение указаний может стать причиной материального ущерба.

В рамках предупреждения могут использоваться следующие символы для обозначения различных опасностей.

Символ	Значение
	Опасность взрыва
	Горячие детали оборудования!
	Опасность поражения электрическим током

2 Указания по технике безопасности

Указания по технике безопасности, приводимые в настоящем документе, относятся только к конкретному устройству. В сочетании с другими частями оборудования могут возникать потенциальные опасности, которые необходимо рассматривать методом анализа опасных ситуаций. Ответственность за проведение анализа опасных ситуаций, соблюдение определенных по результатам анализа защитных мер, а также соблюдение региональных положений по безопасности возлагается на эксплуатирующую сторону.

Документ содержит основные указания по технике безопасности, которые необходимо соблюдать при вводе в эксплуатацию, эксплуатации и техническом обслуживании. Несоблюдение этих указаний может иметь целый ряд последствий:

- угроза здоровью человека в результате электрического, механического, химического воздействия;
- угроза находящемуся рядом оборудованию;
- отказ основных функций;
- угроза окружающей среде в результате утечки опасных веществ.

В указаниях по технике безопасности не учитываются:

- случайности и события, которые могут произойти во время монтажа, эксплуатации и технического обслуживания;
- местные указания по технике безопасности, за соблюдение которых, в том числе сторонним персоналом, привлеченным для монтажа, отвечает эксплуатирующая сторона.

Перед вводом в эксплуатацию:

1. транспортируйте и храните устройство надлежащим образом;
2. не окрашивайте болты и пластмассовые детали устройства;
3. поручите монтаж и ввод в эксплуатацию квалифицированному персоналу;
4. обучите обслуживающий персонал и персонал, привлеченный для монтажа;
5. обеспечьте полное понимание содержания настоящего документа ответственным персоналом;
6. распределите зоны ответственности и компетенции;
7. учитывайте указания паспортов безопасности;
8. соблюдайте правила техники безопасности для используемых сред.

Во время эксплуатации:

9. держите документ непосредственно в месте эксплуатации;
10. соблюдайте указания по технике безопасности;
11. обслуживайте устройство согласно указаниям из настоящего документа;
12. используйте устройство в соответствии с его рабочими характеристиками;
13. правильно ремонтируйте устройство;
14. не проводите не описанные в руководстве по эксплуатации работы по техническому обслуживанию и ремонту без предварительного согласования с изготавителем.

При возникновении вопросов:

15. обращайтесь в ближайшее представительство GEMÜ.

3 Описание устройства

3.1 Конструкция



Позиция	Наименование	Материалы
1	Приборная розетка	PA
2	Оптический индикатор положения	PVC
3	Ручной аварийный выключатель	PBT
4	Корпус клапана	PBT
5	Корпус клапана	PVC-U, серый или PVDF
	Материалы уплотнений	FPM, PTFE или EPDM


3.2 Описание

2/2-ходовой электромагнитный клапан прямого действия GEMÜ 205 в исполнении из пластика с мощным электромагнитом привода. Герметичная изоляция от среды осуществляется с помощью уплотнительной втулки из PTFE. Уплотнение со стороны якоря электромагнита осуществляется с помощью сильфона из PTFE и дополнительной защитной мембранны. Для подключения переменного тока в приборной розетке предусмотрен выпрямитель. Серийная комплектация включает в себя встроенный ручной аварийный выключатель и оптический индикатор положения.

3.3 Функция

2/2-ходовой электромагнитный клапан прямого действия GEMÜ с прямым управлением 205 предназначен для управления рабочими средами.

Среда поступает в корпус клапана и давит при закрытом клапане на поршень. Клапан остается закрытым. Соблюдать (см. „Технические характеристики“, стр. 9) допустимое рабочее давление.



илл. 1: Клапан ЗАКРЫТ

ОСТОРОЖНО

Слишком высокое рабочее давление


- Повреждение/разрушение электромагнита

ПРИМЕЧАНИЕ

Слишком высокое рабочее давление

- При превышении рабочего давления возможен отказ функции электромагнитного открывания клапана.

После создания коммутационного напряжения электромагнит в приводе клапана притягивается и поднимает якорь. В результате этого отверстие на выходе клапана открывается.



илл. 2: Клапан ОТКРЫТ

3.4 Заводская табличка

Заводская табличка находится на приводе. Данные на заводской табличке (пример):

		Исполнение согласно данным для заказа					
		205	15D	0	1	5123050/60	PS 2,0 bar
Fritz-Müller-Str. 68 D-74653 Ingelheim	230V					50/60Hz	125/12W
						2020	CE
						88003777 - XXXXXXXX YYYY	

Номер артикула Номер обратной связи Серийный номер

Данные, относящиеся к изделию
Год изготовления

4 Назначение

⚠ ОПАСНОСТЬ	
	Опасность взрыва <ul style="list-style-type: none">▶ Опасность получения тяжелых или смертельных травм!● Во взрывоопасной среде разрешается эксплуатация только тех вариантов, которые допущены к такому использованию согласно техническим характеристикам.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	
Использование устройства не по назначению <ul style="list-style-type: none">▶ Опасность получения тяжелых или смертельных травм!▶ Изготовитель не несет ответственности за устройство, а гарантийные обязательства теряют силу.● Эксплуатируйте устройство строго в условиях, предписанных договором и настоящим документом.	

Устройство разработано для установки в трубопроводах и предназначено для регулирования рабочих сред.

1. Устройство следует использовать согласно техническим данным.
2. Необходимо обеспечить защиту устройства от прямых атмосферных воздействий.

5 Данные для заказа

Данные для заказа дают обзор стандартных конфигураций.

Перед заказом проверяйте доступность. Дополнительные конфигурации по запросу.

Коды для заказа

1 Тип	Код	4 Вид соединения	Код
Электромагнитный клапан, прямое управление	205	Патрубок под сварку, дюймовый	30
Визуальный индикатор положения		Резьбовая муфта NPT	31
Ручной аварийный выключатель			
2 DN	Код	5 Материал корпуса клапана	Код
DN 10	10	PVC-U, серого цвета	1
DN 15	15	PVDF	20
DN 20	20		
DN 25	25		
DN 32	32		
DN 40	40		
DN 50	50		
3 Форма корпуса	Код	6 Материал уплотнения	Код
2-ходовой проходной корпус	D	FPM	4
		PTFE	5
		EPDM	14
4 Вид соединения	Код	7 Функция управления	Код
Патрубок DIN	0	Нормально закрытый (NC)	1
Резьбовая муфта DIN ISO 228	1		
Клеевая муфта DIN	2		
Арматурное резьбовое соединение с вкладышем (муфта) – DIN	7		
8 Напряжение	Код	9 Частота	Код
24 В	24	DC	DC
120 В	120	50–60 Гц	50/60
230 В	230		

Пример заказа

Опция для заказа	Код	Описание
1 Тип	205	Электромагнитный клапан, прямое управление Визуальный индикатор положения Ручной аварийный выключатель
2 DN	15	DN 15
3 Форма корпуса	D	2-ходовой проходной корпус
4 Вид соединения	0	Патрубок DIN
5 Материал корпуса клапана	1	PVC-U, серого цвета
6 Материал уплотнения	5	PTFE
7 Функция управления	1	Нормально закрытый (NC)
8 Напряжение	230	230 В
9 Частота	50/60	50–60 Гц

6 Технические характеристики

6.1 Рабочая среда

Рабочая среда: агрессивные, нейтральные газы и жидкости, не оказывающие отрицательного воздействия на физические и химические свойства соответствующих материалов корпусов и уплотнений.

6.2 Температура

Температура среды: PVC-U, серого цвета (код 1): от 10 до 60 °C
PVDF (код 20): от -20 до 100 °C

Температура окружающей среды: 10 – 40 °C

Температура хранения: 0 – 40 °C

6.3 Соответствие продукции требованиям

Директива по машино-му оборудованию: 2006/42/EG

Директива по низковольтному оборудованию: 2014/35/EU

Директива по электромагнитной совместимости: 2014/30/EU
Применяемые стандарты:
EN 55011:1991 (от 150 кГц до 30 МГц)
EN 55014:1993 (от 148,5 кГц до 30 МГц)

6.4 Механические характеристики

Класс защиты: IP 65

Масса:

	DN 10	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
	0,85	0,9	0,9	2,8	2,8	3,6	3,6

Масса в кг

6.5 Давление

Рабочее давление:

	DN 10	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32*	DN 40	DN 50
	0 - 6,0	0 - 2,0	0 - 1,0	0 - 1,0	0 - 1,0	0 - 0,2	0 - 0,2

* 24 В =: 0–0,5 бар

Все значения давления указаны в барах – избыточное давление.

Номинальный размер соответствует диаметру на седле клапана.

Значения пропускной способности Kv:

	DN 10	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
	0,8	1,8	2,3	6	7,5	9,5	12,5

Пропускные способности Kv [м³/ч]

6.6 Электрические характеристики

Потребляемая мощность:

Эксплуатация при питании переменным током		
Втягивание	DN 10–20	125 ВА
	DN 25–50	400 ВА
Эксплуатация при питании постоянным током		
Втягивание	DN 10–20	35 Вт
	DN 25–50	70 Вт
Удержание	DN 10–20	7 Вт
	DN 25–50	18 Вт

Допустимое отклонение напряжения: $\pm 10\%$ согласно VDE 0580


Продолжительность включения: 100% ПВ

Указание в отношении схем подключения: Специальные схемы подключения — по запросу. При использовании электронных переключателей и дополнительных схем следует надлежащим образом выполнить конфигурирование во избежание недопустимых остаточных токов.

Указание по монтажу: Внимание! Электромагнит постоянного тока рассчитан на пульсирующий постоянный ток, получаемый, например, с помощью мостового выпрямителя.

7 Размеры

7.1 Привод




	DN 10	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
A	134	134	134	167	167	196	196
B	100	100	100	128	128	157	157
C	110	110	110	144	144	158	158

	DN 10	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
F	52	52	52	88	88	110	110

Размеры в мм

7.2 Размеры корпуса

7.2.1 Клеевой штуцер (код 0, 30)



	Соединение Код ¹⁾	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
C		16,0	19,0	22,0	26,0	31,0	39,0
Ød	0	20,0	25,0	32,0	40,0	50,0	63,0
	30	21,3	26,7	33,4	-	-	-
H		50,0	50,0	72,0	72,0	85,0	85,0
H1		17,0	17,0	24,0	24,0	34,0	34,0
L		124,0	144,0	154,0	174,0	194,0	224,0


Размеры в мм

1) Вид соединения

Код 0: Патрубок DIN


Код 30: Патрубок под сварку, дюймовый

7.2.2 Резьбовая муфта (код 1, 31)




Размеры в мм

7.2.3 Клеевая муфта (код 2)



Размеры в мм

7.2.4 Арматурное резьбовое соединение с вкладышем (код 7)



	Материал Код ¹⁾	DN 10	DN 15	DN 20
Ø d		16,0	20,0	25,0
Ø d		G 3/4	G 1	G 1 1/4
H		45,0	63,0	63,0
H1		30,0	30,0	30,0
ØD	1	35,0	43,0	53,0
LA	1	108,0	108,0	108,0
LB	1	142,0	146,0	152,0
ØD	20	34,0	47,0	57,0
LA	20	106,0	106,0	106,0
LB	20	142,0	144,0	148,0


Размеры в мм

1) Материал корпуса клапана

Код 1: PVC-U, серого цвета

Код 20: PVDF

7.3 Монтажные размеры



	Соединение Код ¹⁾	DN 10	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
E		40,0	40,0	40,0	44,5	44,5	44,5	44,5
G	0,1,2,7	M5	M5	M5	M8	M8	M8	M8
	30,31	8 - 36 UNF	10 - 32 UNF	10 - 32 UNF	5/16" - 32 UNF	-	-	-

Размеры в мм

1) Вид соединения

Код 0: Патрубок DIN

Код 1: Резьбовая муфта DIN ISO 228

Код 2: Клеевая муфта DIN

Код 7: Арматурное резьбовое соединение с вкладышем (муфта) – DIN

Код 30: Патрубок под сварку, дюймовый

Код 31: Резьбовая муфта NPT

8 Данные изготовителя

8.1 Поставка

- Непосредственно после получения груза необходимо проверить его комплектность и убедиться в отсутствии повреждений.

Функционирование устройства проверяется на заводе. Комплект поставки указан в товаросопроводительных документах, а исполнение – в номере для заказа.

8.2 Транспортировка

1. Транспортируйте устройство только на подходящих для этого погрузочных приспособлениях, не бросайте, обращайтесь осторожно.
2. После монтажа утилизируйте упаковочный материал для транспортировки согласно соответствующим инструкциям / положениям об охране окружающей среды.

8.3 Хранение

1. Храните устройство в фирменной упаковке в сухом и защищенном от пыли месте.
2. Не допускать воздействия ультрафиолетового излучения и прямых солнечных лучей.
3. Не превышать максимальную температуру хранения (см. главу «Технические характеристики»).
4. Запрещается в одном помещении с устройствами GEMÜ и их запасными частями хранить растворители, химикаты, кислоты, топливо и пр.

8.4 Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- электромагнитный клапан с соленоидом электромагнита;
- приборная розетка;
- руководство по установке и монтажу.

9 Монтаж в трубопровод

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Арматура находится под давлением!

- Опасность получения тяжелых или смертельных травм!
- Отключить подачу давления на оборудование.
- Полностью опорожнить систему.

⚠ ОСТОРОЖНО

Горячие детали оборудования!

- Опасность получения ожогов.
- Работать только на остывшем оборудовании.

⚠ ОСТОРОЖНО

Слишком высокое рабочее давление или слишком высокая температура рабочей среды

- Повреждение корпуса клапана
- Устанавливать электромагнитный клапан только в соосный трубопровод, чтобы избежать напряжений в корпусе клапана.
- Не допускайте превышения допустимого рабочего давления.
- Не допускайте превышения допустимой температуры рабочей среды.

9.1 Монтаж с kleевой муфтой

⚠ ОСТОРОЖНО

Неподходящий клей

- Поврежден корпус клапана.
- Использовать только совместимый с корпусом клапана клей.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Клей не входит в комплект поставки.
- Использовать только подходящий клей!

1. Нанести клей внутри корпуса клапана и на трубопровод в соответствии с рекомендациями изготовителя клея.

2. Приkleить корпус клапана к трубопроводу.

9.2 Установка при помощи kleевого штуцера


⚠ ОСТОРОЖНО

Неподходящий клей

- Поврежден корпус клапана.
- Использовать только совместимый с корпусом клапана клей.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Клей не входит в комплект поставки.
- Использовать только подходящий клей!



1. Нанести клей на внешнюю сторону патрубка корпуса клапана 1 и на внутреннюю сторону трубопровода 2 в соответствии с указаниями производителя клея.

2. Соединить корпус клапана с трубопроводом.

9.3 Монтаж с использованием резьбовой муфты

ПРИМЕЧАНИЕ

Герметик для резьбовых присоединений!

- Герметик для резьбовых присоединений не входит в комплект поставки.
- Использовать только подходящий для резьбовых присоединений герметик.
- Ввернуть в трубопровод резьбовое соединение согласно действующим нормам.

9.4 Монтаж с резьбовым патрубком и арматурным резьбовым соединением

⚠ ОСТОРОЖНО

Не использовать соленоид электромагнита в качестве рычага!

- При использовании соленоида электромагнита в качестве рычага возможно разрушение соленоида и сердечника электромагнита.
- Для навинчивания электромагнитного клапана на трубопровод использовать только предусмотренные для этого лыски под ключ.

⚠ ОСТОРОЖНО

Приварить!

- Опасность повреждения привода или корпуса клапана!
- Соблюдайте правила сварки.

⚠ ОСТОРОЖНО

Неподходящий клей

- Поврежден корпус клапана.
- Использовать только совместимый с корпусом клапана клей.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Клей не входит в комплект поставки.
- Использовать только подходящий клей!


1. Надеть накидную гайку **1** на трубопровод **4**. Соединить вкладыш **5** с трубопроводом **4** с помощью клея/сварки.



2. Отвинтите накидную гайку **1** на корпусе клапана **2**.



3. При необходимости вставьте обратно кольцевой уплотнитель **3**.
4. Навинтите накидную гайку **1** обратно на корпус клапана **2**.
5. Таким же способом соединить корпус клапана **2** с трубопроводом **4** с другой стороны.



10 Электрическое соединение

⚠ ОПАСНОСТЬ




Опасность поражения электрическим током

- ▶ Опасность тяжелых или смертельных травм (рабочее напряжение выше безопасного сверхнизкого напряжения).
- ▶ Удар электрическим током может стать причиной тяжелых ожогов и опасных для жизни травм.
- Электромонтажные работы должны выполняться только квалифицированными специалистами.
- Перед подключением к электросети кабель следует обесточить.
- Подсоединить защитный провод.


⚠ ОСТОРОЖНО

Переменное напряжение

- ▶ При использовании неподходящей приборной розетки возможно разрушение электромагнитного клапана.
- Электромагнитные клапаны с напряжением переменного тока можно эксплуатировать только с приборной розеткой, содержащей встроенный выпрямитель (только до DN20).




1. Проведите кабель через зажимной винт 1, упорное кольцо 2, уплотнение 3 и корпус приборной розетки 4.



Напряжение питания

Поз.	Наименование
(+) (−)	Задний провод (PE)

2. Подключите кабель к соответствующим клеммам клеммного блока.
3. Вставьте клеммный блок в корпус приборной розетки (по DIN EN 175301-803 A, ранее DIN 43650) до фиксации.
4. Проследите за тем, чтобы кабель не был пережат.
5. Затяните зажимной винт приборной розетки.



6. Установите приборную розетку 2 и плоское уплотнение 3 на привод 4 клапана.
7. Затяните крепежный винт 1 моментом прим. 0,6 Нм.

ПРИМЕЧАНИЕ

- ▶ Слишком высокий крутящий момент может привести к срыву резьбы.

Поз.	Наименование
1	Напряжение электропитания
2	Напряжение электропитания

11 Ввод в эксплуатацию

⚠ ОСТОРОЖНО

Вытекающая рабочая среда

- Опасность, связанная с вытеканием среды.
- Перед вводом в эксплуатацию убедитесь в отсутствии опасности, связанной с вытеканием среды.
- Перед вводом в эксплуатацию обеспечить герметичность соединений.

ПРИМЕЧАНИЕ

Слишком высокое рабочее давление


- При превышении рабочего давления возможен отказ функции электромагнитного открывания клапана.

⚠ ОСТОРОЖНО


Посторонние вещества

- Повреждения арматуры.
 - При монтаже новых систем и после ремонта системы трубопроводов необходимо выполнить промывку при полностью открытой арматуре.
 - ⇒ Эксплуатирующая сторона несет ответственность за выбор средств очистки и ее проведение.
1. Убедитесь в том, что рабочее напряжение соответствует допустимому напряжению клапана.
 2. Проверить правильность монтажа.
 3. Проверить функционирование электромагнитного клапана.
 4. Проверить герметичность соединений трубопроводов рабочей среды и электромагнитного клапана.

11.1 Оптический индикатор положения



Клапан ЗАКРЫТ



Клапан открыт

12 Эксплуатация

12.1 Нормальный режим


В нормальном режиме эксплуатации регулировка клапана не требуется.

12.2 Аварийный режим с ручным аварийным выключателем

ПРИМЕЧАНИЕ


Ручной аварийный выключатель

- Ручной аварийный выключатель разрешается применять только в случае неисправности (в обесточенном состоянии)!



Для электромагнитного клапана предусмотрены ручной аварийный выключатель 1 и визуальный индикатор положения 2.


Открывание клапана при помощи ручного аварийного выключателя (в обесточенном состоянии)



1. Поверните рычаг вверх.

⇒ Указатель визуального индикатора положения перемещается в направлении от привода клапана.

Закрывание клапана при помощи ручного аварийного выключателя (в обесточенном состоянии)



2. Поверните рычаг вниз.

- ⇒ Указатель визуального индикатора положения перемещается в направлении к приводу клапана.

13 Осмотр и техническое обслуживание

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Арматура находится под давлением!

- Опасность получения тяжелых или смертельных травм!
- Отключить подачу давления на оборудование.
- Полностью опорожнить систему.

⚠ ОСТОРОЖНО

Использование неоригинальных запасных деталей!

- Повреждение устройства GEMÜ.
- Изготовитель не несет ответственности за устройство, а гарантийные обязательства теряют силу.
- Использовать только оригинальные детали GEMÜ.

⚠ ОСТОРОЖНО



Горячие детали оборудования!

- Опасность получения ожогов.
- Работать только на остывшем оборудовании.

ПРИМЕЧАНИЕ

Нетипичные работы по техническому обслуживанию!

- Повреждение устройства GEMÜ.
- Не описанные в данном руководстве работы по техническому обслуживанию и ремонту нельзя проводить без предварительного согласования с изготовителем.

Эксплуатирующая сторона должна регулярно проводить осмотр устройств GEMÜ с учетом условий эксплуатации и возможной опасности в целях предупреждения нарушения герметичности и возникновения повреждений.

Также необходимо периодически демонтировать устройство и проверять его на износ.

1. Ремонтно-технические работы должны выполняться квалифицированными специалистами.
2. Необходимо использовать подходящие средства индивидуальной защиты согласно требованиям эксплуатирующей стороны.
3. Выключить оборудование (или часть оборудования).
4. Исключить повторное включение оборудования (или части оборудования).
5. Отключить подачу давления на оборудование (или часть оборудования).
6. Устройства GEMÜ, которые постоянно находятся в одном и том же положении, необходимо приводить в действие четыре раза в год.

13.1 Очистка устройства

⚠ ОСТОРОЖНО


Посторонние вещества

- Повреждения арматуры.
- При монтаже новых систем и после ремонта системы трубопроводов необходимо выполнить промывку при полностью открытой арматуре.
- ⇒ Эксплуатирующая сторона несет ответственность за выбор средств очистки и ее проведение.
- Очистить устройство влажной тряпкой.
- Не очищать устройство очистителем высокого давления.

13.2 Запасные части

Запасные части	
Приборные розетки	GEMÜ 1220
	GEMÜ 1221

Номер для заказа – по запросу



Поз.	Наименование
1	Винт
2	Разъем
3	Клеммный блок
4	Упорное кольцо
5	Уплотнительное кольцо
6	Кабельный ввод

14 Устранение неисправности

Ошибка	Причина ошибки	Способ устранения ошибки
Не функционирует	Отсутствует электропитание	Обеспечить подачу электропитания и соединение согласно заводской табличке
	Неисправен соленоид электромагнита	Замените электромагнитный клапан
	Неправильно подключена приборная розетка	Проверьте подключение приборной розетки, при необходимости подключите розетку правильно
	Негерметичность уплотнительной втулки рычага из PTFE (политетрафторэтилен)	Замените электромагнитный клапан
	Блокирован якорь электромагнита	Замените электромагнитный клапан
Клапан не работает	Слишком высокое рабочее давление	Проверить и при необходимости уменьшить рабочее давление
Негерметичность электромагнитного клапана	Негерметичность седла клапана	Замените электромагнитный клапан
Электромагнитный клапан не закрывается	Ручной аварийный выключатель зафиксирован/задействован	Проверьте положение ручного аварийного выключателя, при необходимости закройте

15 Демонтаж из трубопровода

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Арматура находится под давлением!

- Опасность получения тяжелых или смертельных травм!
- Отключить подачу давления на оборудование.
- Полностью опорожнить систему.

ОСТОРОЖНО



Горячие детали оборудования!

- Опасность получения ожогов.
- Работать только на остывшем оборудовании.

1. Дать остыть системе.
2. Дать разгрузиться системе.
3. Отсоедините электрический(е) провод(а).
4. Извлечь устройство из трубопровода, предприняв необходимые действия для этого.

16 Утилизация

1. Обратите внимание на возможно налипшие остатки и выделение газа диффундирующих сред.
2. Все детали следует утилизировать согласно соответствующим предписаниям и положениям по утилизации и охране окружающей среды.

17 Возврат

На основании норм по защите окружающей среды и персонала необходимо полностью заполнить и подписать заявление о возврате и приложить его к товаросопроводительным документам. Заявление о возврате будет рассматриваться только в том случае, если оно заполнено надлежащим образом. Если к устройству не приложено заявление о возврате, возмещение стоимости или ремонт не выполняется, а утилизация будет произведена за счет пользователя.

1. Очистите устройство.
2. Запросите заявление о возврате в компании GEMÜ.
3. Полностью заполните заявление о возврате.
4. Отправьте устройство с заполненным заявлением о возврате в компанию GEMÜ.

18 Декларация соответствия компонентов согласно Директиве 2006/42/EG (Директиве по машинному оборудованию)

**Декларация о соответствии компонентов
согласно директиве 2006/42/EG по машинному оборудованию, прил. II,
1.В для встраиваемых механизмов (компонентов)**

Мы, компания

GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG
Fritz-Müller-Straße 6-8
D-74653 Ingelfingen-Criesbach, Германия,

заявляем, что следующее изделие

Продукт: GEMÜ

Серийный номер: с 29.12.2009

Номер проекта: Тип 205

Торговое обозначение: GEMÜ 205

отвечает нижеприведенным основным требованиям Директиве ЕС по машинам и оборудованию 2006/42/EC:

1.1.5., 1.2.1., 1.3., 1.3.2., 1.3.9., 1.5.1., 1.5.2., 1.5.5., 1.5.6., 1.5.7., 1.5.16., 1.6.3.

Кроме этого, мы заявляем о готовности технической документации согласно Приложению VII части В.

Производитель и/или уполномоченное лицо обязуются на основании обоснованного запроса передавать национальным органам специальную документацию для встраиваемых механизмов. Способ передачи:

в электронном виде

Ответственный за подготовку и предо-**GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG**
ставление документации **Fritz-Müller-Straße 6–8**
D-74653 Ingelfingen,

Право промышленной собственности при этом полностью сохраняется!

Важное указание! Запрещается вводить встраиваемый механизм в эксплуатацию до тех пор, пока не будет заявлено о соответствии машины, в которую он будет встраиваться, положениям настоящей директивы.

2018-03-28



Иоахим Брин
Технический директор

19 Декларация о соответствии согласно 2014/30/EU (директива по электромагнитной совместимости)

**Декларация о соответствии ЕС
согласно 2014/30/EU (директива по электромагнитной совместимости)**

Мы, компания

GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG
Fritz-Müller-Straße 6-8
D-74653 Ingelfingen-Criesbach, Германия,

заявляем, что указанное ниже устройство отвечает требованиям директивы 2014/30/EU по электромагнитной совместимости (ЭМС).

Наименование устройства: GEMÜ 205

Применимые стандарты:

Эмиссия помех:

2020-09-23



Иоахим Брин
Технический директор

20 Декларация соответствия согласно Директиве ЕС 2014/68/ЕС (оборудование, работающее под давлением)

**Декларация о соответствии ЕС
согласно Директиве 2014/68/ЕС по оборудованию, работающему под
давлением**

2020-09-23



Иоахим Брин
Технический директор



ООО «ГЕМЮ ГмбХ»
115563, РФ, Москва
Улица Шипиловская, дом 28А
5 этаж, помещение XII
Тел.: +7 (495) 662 58 35 · info@gemue.ru
www.gemu-group.com

Возможны изменения

08.2021 | 88623184

