

Руководство по монтажу GEMÜ 4231


Датчики перемещения для поворотных приводов

Указания по прокладке



⚠ ОСТОРОЖНО

Соединительные линии не должны подвергаться механическому натяжению ни в одном из направлений.

Использование стационарно проложенной линии
Минимальный радиус 5х диаметр кабеля



Разгрузка при фиксации кабеля прибл. через 10 см после выхода из кожуха



Возможны изменения · 05/2014 · 88432383



GEMÜ®

GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG
Fritz-Müller-Str. 6-8 · D-74653 Ingelfingen-Criesbach
Telefon +49(0)7940/123-0 · Telefax +49(0)7940/123-192
info@gemu.de · www.gemu-group.com

ООО «ГЕМЮ ГмбХ»
115533, РФ, Москва · Проспект Андропова, 22
Тел. +7 (495) 662 58 35
info@gemu.ru · www.gemue.ru