

Débitmètre à turbine

Conception

Le débitmètre à turbine intelligent GEMÜ 3021 peut être utilisé pour la mesure de fluides liquides aqueux, neutres ou agressifs. Tous les réglages peuvent être effectués via le clavier à membrane, par exemple : unité de mesure, données à afficher ...

Caractéristiques

- Grande précision de mesure par turbine
- Pièces en contact avec le fluide en plastique, verre ou céramique
- Version totalisateur (compteur)
 - Sorties signaux fréquence/courant
 - Entrée pour remise à zéro du volume de fluide véhiculé
- Version dosage
 - 2x sorties relais
 - 1x sortie binaire pour fin de cycle de dosage
 - 2x entrées binaires pour présélection des quantités de dosage
 - 1x entrée binaire en tant que signal de départ
- Perte de charge très faible


Avantages

- Simplicité d'utilisation via le clavier à membrane
- Adaptation variable suivant le process
- Distances amont et aval réduites
- Domaine de mesure librement réglable
- Régulateur de flux intégré

* Voir données techniques du fluide de service en page 2



Vue en coupe



Données techniques

Fluide de service

Convient pour les fluides liquides aqueux, neutres ou agressifs, respectant les propriétés physiques et chimiques des matériaux du corps et de l'étanchéité.

Généralités

Protection selon EN 60529:	IP 65
Poids:	DN 25: 600 g DN 50: 1500 g
Dimensions L x l x H:	voir schéma
Sens de montage:	quelconque
Instruction de montage:	distances amont et aval de 5 x DN
Directives:	CE
Compatibilité électromagnétique	89/336/CEE

Données électriques

Tension d'alimentation U_v :	18-30V DC
Puissance consommée:	typ. 1 W
Courant consommé:	typ. 40 mA
(avec sortie courant = 0 mA)	

Signaux d'entrée:

SetBatchNo 1-4, SetBatchQty (version dosage)	
Total Count reset (version totalisateur)	
Signal High:	14V DC - 30V DC
Signal Low:	0V DC - 8V DC
Temps d'impulsion:	≥ 100 ms
SetQtyFactTime (version dosage)	
Signal High:	14V DC - 30V DC
Signal Low:	0V DC - 8V DC
Résolution:	4 ms

Signaux de sortie:

Sortie d'impulsions	PNP, ($U_v - U_{Drop}$)
typ. U_{Drop}	1,7V avec 24V / 5 mA 2,5V avec 24V / 10 mA 5,0V avec 24V / 20 mA
Fin de cycle de dosage	PNP, ($U_v - U_{Drop}$)
typ. U_{Drop}	2V avec 24V DC / 0,7 A
Particularités	Rapport impulsions/pauses 1:1
Taux d'impulsion ≤ Facteur K / 2 (réglable, voir protocole de mesure)	
Courant	0/4 - 20 mA
Résolution	≤ 23 μ A (10 bit)
Précision	±1,5 bit
Résistance	≤ 500 Ohm
Dépendance de la charge	0,25%
Relais	
Tension de commutation/contact	≤ 36V DC / 30V AC
Courant de commutation/contact	≤ 1 A
Puissance de commutation/contact	≤ 15 W

Connexion électrique:

Connecteur mâle forme A, DIN EN 175301-803 (version totalisateur)	
Connecteur 5 pôles M12x1 (version dosage)	
	Tension: ≤ 36V DC/30V AC
	Courant: ≤ 2 A DC
	Puissance: ≤ 60 W

Câble de raccordement préconisé; \varnothing : 8-10 mm

Données électriques

Données:

Domaine de mesure (réglable)	DN 25 120 l/h - 7200 l/h (réglage d'usine 3600 l/h)
	DN 50 500 l/h - 25000 l/h (réglage d'usine 25000 l/h)
Taux d'impulsion (réglable)	DN 25 max. 256 Imp/l (réglage d'usine 1 Imp/l)
	DN 50 max. 25 Imp/l (réglage d'usine 1 Imp/l)
Démarrage	DN 25 ≤ 80 l/h
	DN 50 ≤ 500 l/h
Perte de pression	DN 25 0,1 bar à 3600 l/h
	DN 50 0,2 bar à 25000 l/h
Précision:	±1,0 % pleine échelle
Répétitivité:	±0,5 % pleine échelle
Indication optique:	Afficheur LC 2 x 16 caractères hauteur des chiffres 5,5 mm

Conditions d'utilisation

Température de stockage:	-10° à +60°C
Température de service:	-20° à +60°C
Température de fluide:	
PVC-U (Code 1)	+10° à +60°C
PVDF (Code 20)	-20° à +80°C
Type de fluide	liquide ≤ 120 mm ² /s (120cSt)
La pression de service admissible dépend de la température du fluide de service, voir tableau ci-dessous	

Matériaux

Pièces en contact avec le fluide	
Eléments de la turbine:	PVDF
Corps:	PVC-U ou PVDF
Palier/axe:	verre/céramique (Al2O3)
Joints:	FPM, EPDM
Convertisseur:	
Boîtier:	PP
Couvercle du boîtier, taille B:	PMMA
Joint du boîtier:	NBR
Vis:	1.4303
Connecteur mâle:	
Corps du connecteur mâle:	PA 6 (version totalisateur)
Vis du connecteur mâle:	PA 66 (version dosage)
VQSt 36-2-4,8 joint:	NBR
Autres matériaux du boîtier sur demande	

Note


Protocole de mesure: données de calibrage pour l'eau 20°C fournies avec le matériel.

Nous préconisons le montage d'un filtre à particules en amont (grille 100 μ m)

Corrélation Pression / Température pour PN 10


Température en °C		-20	-10	±0	5	10	20	25	30	40	50	60	70	80
Matériau du corps		Pression de service admissible en bar												
PVC-U, gris	Code 1	-	-	-	-	10,0	10,0	10,0	8,0	6,0	3,5	1,5	-	-
PVDF	Code 20	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	9,0	8,0	7,1	6,3	5,4	4,7

Plan de câblage



PIN	Désignation
1	U _v GND tension d'alimentation
2	U _v 24V DC, tension d'alimentation
3	Entrée, 24V DC, remise à zéro
PE	n. c.

PIN	Désignation
1	I/-, GND, sorties signaux
2	I+, 0/4-20 mA, sortie courant
3	f+, sortie fréquence
PE	n. c.




PIN	Désignation
1	U _v GND tension d'alimentation
2	U _v 24V DC, tension d'alimentation
3	U _{input} sortie relais
4	Contact à fermeture Batch Qty1, sortie relais
5	Contact à fermeture Batch Qty2, sortie relais

PIN	Désignation
1	GND
2	Entrée signal pour départ cycle de dosage/ base de temps
3	Entrée binaire LSB
4	Entrée binaire MSB
5	Sortie fin de cycle de dosage


Dimensions [mm]

Convertisseur de mesure

DN	A	B	B1	CT
25	52	83	80	101
50	52	83	80	126




Turbine



						Raccordement-Code 7			Racc.Code 33		Raccordement-Code 78			
DN	L1	H	H1	øD	R	L2		ød	L2	ød	L2	ød	s	c
						Mat. Code1	Mat. Code 20							
25	73	89	49	60	G 1½	123	119	32	123	33,6	191	32	2,4	39
50	105	137	74	103	G 2¾	187	169	63	187	60,3	241	62	3,0	43

Orientation de l'afficheur par rapport au sens du débit (Code)



Données pour la commande

Diamètre Nominal	Code
DN 25	25
DN 50	50

Forme du corps	Code
Passage en ligne	D

Raccordement	Code
Raccords union à coller / souder en emboîture - DIN	7
Raccords union avec orifice taraudé Rp	7R*
Raccords union à coller / souder en emboîture - en pouces	33*
Raccords union à souder bout à bout (IR) en emboîture - DIN	78
* uniquement matériau du corps en PVC-U, gris (Code 1)	

Matériau	Code
Corps PVC-U, gris; intérieur PVDF	1
Corps PVDF; intérieur PVDF	20

Matériau d'étanchéité	Code
FPM	4
EPDM	14

Orientation de l'afficheur	Code
Afficheur parallèle, 0° par rapport au sens du débit	A
Afficheur vertical, 90° par rapport au sens du débit	B
Afficheur parallèle, 180° par rapport au sens du débit	C
Afficheur vertical, 270° par rapport au sens du débit	D
Voir schéma au-dessus	

Fonction	Code
Totalisateur (0/4-20 mA et sortie d'impulsions)	T41
Dosage, 2 relais	BBT
Contrôle à distance et contrôle par signal temps	

Tension/Fréquence	Code
24V DC	C1

Exemple de référence	3021	25	D	7	1	4	A	T41	C1
Type	3021								
Diamètre Nominal (Code)		25							
Forme du corps (Code)			D						
Raccordement (Code)				7					
Matériau (Code)					1				
Matériau d'étanchéité (Code)						4			
Orientation de l'afficheur (Code)							A		
Fonction (code)								T41	
Tension/Fréquence (Code)									C1

Pour connaître autres produits GEMÜ et des accessoires, veuillez consulter le programme de fabrication.
Disponible sur simple demande auprès de nos services.

GEMÜ® GESTION DES FLUIDES
VANNES, MESURE ET REGULATION

